

50.130 COASTER – KUMO - KUSTVAARDER

D

Besondere Hinweise: 1.: Löcher für die Anker durchbohren. 2.: Gussrand von 57, 58 und 59 entfernen und die Teile so einpassen, dass sie auf der Nut liegen. 3.: Die Masten sind aus den beiliegenden Polystyrolröhren zu fertigen.

Zum verkleben verwenden Sie Schnellkleber (Cyanacrylat). Einzelteile, die gekrümmmt sind, mit kochendheißen Wasser übergießen, dann aus dem Wasser nehmen und geradebiegen. Bereiten Sie alle Teile zum Zusammenbau vor, d.h. Gußhäute entfernen. Durch einlegen der Gussteile in kochend heißem Wasser wird das Material sehr weich und lässt sich dann mit einem scharfen Messer (Skalpell) sehr gut von den Angussteilen abschneiden und versäubern. Sie können die Gußhäute (Fenster und andere Flache Teile) auch mit grobem Nass- oder Trockenschleifpapier abschleifen. Schleifen Sie die Rückseiten der Teile an den Stellen an denen sie verklebt werden. Bemalen Sie zuerst die großen Flächen in den angegebenen Farben und lassen diese 24 Std. durchtrocknen. Danach können die übrigen Flächen bemalt werden, falls sich Farbschichten berühren oder überlappen sollten, ist auch hier eine Trockenzeit von 24 Std. einzuhalten. **BITTE bei der Bemalung beachten: Besser die Farbe 2 x dünn auftragen, als einmal zu dick.** Schneiden Sie die Transparentteile für die Verglasung aus, prüfen Sie die Teile auf Passgenauigkeit und das sie flach anliegen. Beim Einkleben sehr wenig (am besten nicht ausblühenden) Sekundenkleber verwenden und nur kleine Klebepunkte z.B. mit einem Zahnstocher aufbringen. Das fertige Modell können Sie nach Ihren Wünschen altern. In unsere Allgemeine Bau- und Malbeschreibung sind drei Techniken beschrieben oder benutzen Sie unsere Verschmutzungspulver (Farbpigmente als Trockenpulver), die in 12 Farbtönen einzeln oder im Set erhältlich sind. Sollten Teile fehlen oder fehlerhaft sein schicken Sie uns bitte eine Kopie der Bauzeichnung auf der diese Teile durch einkreisen gekennzeichnet sind unter Angabe Ihrer Adresse und Tel.nr.

UK

Special remarks.1. Drill anchor holes. 2. Remove the excessive resin from the underside of parts: 57,58,59 3. Masts have to be made out of the plastic rods.

For gluing you need super glue (cyanoacrylate). If a part has been warped, it can be bent back by pouring boiling water over it, taking the part out and bending it into shape. Prepare all resin parts by removing the molding film with sandpaper and sharp knife. A few minutes in boiling hot water makes the resin soft and a lot easier to work with. Sandpaper the back of the parts there where you have to put glue. Glue as many parts together as possible and paint the model as a whole, but some loose parts you first paint before the final construction. Cut out the glass parts and try if they fit. Use pin points of glue for ex. with a tooth stick (the best type of glue is the so called non blooming super glue). Paint the main surface of the different parts and leave them for 24 hour to harden. Paint the other colors, but let them harden 24 hours if they are overlapping. If you paint with a brush there is an golden rule: it's better to paint two time too thin than one time too thick. After painting the model you can weather it. Choose one of the methods described in de general instruction or use our dry weathering powders. If there are missing parts please send a copy of the drawing with the missing part encircled. Don't forget to write your address.

NL


Speciale aandachtspunten: 1. Ankergaten doorboren. 2. Gietranden van 57, 58 en 59 zover verwijderen dat de onderdelen op de sponningen komen te rusten. 3. De masten moeten uit de plastic pijpjes worden samengesteld.



Voor het lijmen gebruikt U sekondenlijm (cyanoacrylaat). Kromgetrokken onderdelen met kokend water overgieten, uit het water nemen en rechtbuigen. BELANGRIJKE TIP: door de onderdelen een aantal minuten in kokend water te laten staan worden ze zacht en zijn ze makkelijker met een (scalpel) mes te bewerken en van de aangietblokjes los te snijden. In sommige gevallen is dit niet mogelijk en kunt U de gietvlezen verwijderen d.m.v. schuren grof (korrel 80/100) schuurpapier. Schuur de achterkant van de onderdelen daar waar ze een verlijmverbinding moeten maken. Over het algemeen geldt, dat U het beste zoveel mogelijk monteert voordat U gaat schilderen. Snij de raamfolie op maat en controleer of deze goed past. Gebruik bij het verlijmen slechts puntjes secondelijm door deze bijv. met een kaasprikker op te brengen. Voor het verlijmen van glas is de meest ideale lijm de zgn. "non-blooming" superlijm. Schilder eerst de grote oppervlakten in de aangegeven kleur en laat deze 24 uur doorharden. Schilder hierna de andere kleuren met 24 uur doorhardingstijd indien ze elkaar overlappen of raken. Bij handmatig schilderen geldt: "beter twee keer te dun, dan één keer te dik". Indien U het model wilt "vervuilen" kies dan één van de methoden die in de algemene bouwbeschrijving zijn beschreven of gebruik onze pigmentpoeders.

Ingeval van ontbrekende onderdelen, stuurt U dan een kopie van de bouwtekening met deze delen omcirkeld en Uw adres met tel. aan ons toe.



F Avant le montage, lire attentivement les instructions générales : www.artitec.nl Pour le collage, utiliser de la colle cyanoacrylate. Si une ou plusieurs pièces sont tordues, tremper celles-ci quelques instants dans de l'eau bouillante, puis les retirer de l'eau et les redresser. CONSEIL IMPORTANT: laisser tremper les pièces quelques minutes dans de l'eau bouillante les ramollit, les rend plus faciles à travailler au cutter et à séparer de la grappe de moulage. Dans certains cas, cette opération n'est cependant pas possible et il est alors préférable de supprimer les restants de moulage en les limant au papier de verre gros grain à sec (grain 80/100) ou au papier abrasif à l'eau. Poncer légèrement les joints avec du papier à grain 220 ou 240 de façon à améliorer la tenue du collage. Couper les vitrages à la taille requise et contrôler leur ajustement. N'utiliser pour le collage que quelques pointes de colle cyanoacrylate en appliquant celle-ci par exemple à l'aide d'un cure-dents. Pour le collage des vitrages, l'idéal est une colle cyanoacrylate spéciale ne laissant pas de traces. Peindre tout d'abord les grandes surfaces dans la couleur requise et laisser sécher 24 heures. Appliquer ensuite les autres couleurs en respectant les 24 heures de séchage si elles se superposent ou se touchent. Pendant peinture avec le pinceau il y a un règle d'or : Il est mieux de peindre deux fois trop mince qu'un fois trop épais. Si vous désirez patiner le modèle, nous vous recommandons l'usage de nos terres à décor. S'il vous manque de pièces de modèle, envoyez nous une copie de manuel avec des pièces marquées. N'oubliez pas votre adresse.

50.130 Coaster - KUMO - Kustvaarder H0 /1:87





50.130 coaster



Coaster - KUMO - Kustvaarder 50130 H0 / 1:87

Colour - Farbe - Kleur H = Humbrol R = Revell
*= a little / wenig / un peu - **= average / gleichviel / gelijk / moyen ***= a lot / viel / veel / beaucoup

