



1 Vier-as tender

Locomotief SS700/NS3700 kan worden geleverd met zowel een drie-as als een vier-as tender zoals hier afgebeeld.



2 Demontage

De vier schroeven die losgedraaid moeten worden om de carrosserie van de tender van het chassis te scheiden zijn hier aangegeven.

